



**COSMO**  
GUTES KLIMA  
BESSER LEBEN

## MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

Einrohr-Mittenanschluss-Armatur



# EINROHR-MITTELANSCHLUSS- ARMATUR BAUMAßE – ALLGEMEINES




**Arbeiten an der Heizungsanlage müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.**




**Bitte Montageanleitung beachten!**


**Besonders zu beachten sind:**  
**DIN 18 380** Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen  
**VDI 2035** Steinbildung in Trinkwassererwärmungsanlagen und Warmwasserheizungsanlagen  
**BGV** Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (Unfallverhütungsvorschriften)




## BAUMAßE




## PACKUNGSIHALT



## WERKZEUG



## REINIGUNG




## LIEFERPROGRAMM

### EINROHR-MITTENANSCHLUSS-ARMATUR MIT THERMOSTAT-REGLER


KBN	AUSFÜHRUNG	VPE
CEMAWE	weiß	10
CEMACH	chrom	10

# EINROHR-MITTELANSCHLUSS-ARMATUR MONTAGE


**AUSLIEFERUNGSZUSTAND**




**UMBAU ECK → DURCHGANG**









**AUSLIEFERUNGSZUSTAND**








**UMBAU RECHTS → LINKS**



# EINROHR-MITTELANSCHLUSS- ARMATUR MONTAGE




# EINROHR-MITTELANSCHLUSS- ARMATUR **ABSPERRUNG**



# EINROHR-MITTELANSCHLUSS- ARMATUR **DRUCKVERLUSTDIAGRAMM**

**BAUFORM: DURCHGANG**




\* Werkseinstellung



VOREINSTELLUNG	1	2	3	4	5	6
kvs	0,55	0,59	0,70	0,99	1,39	1,71

# EINROHR-MITTELANSCHLUSS-ARMATUR EINSTELLUNG BYPASS

## WERKSEINSTELLUNG



## EINSTELLUNG BYPASS





Zu Bypass Auf

Umdrehung = Linksdrehung aus Stellung „Zu“



\* 100 % Heizkörperanteil  $\triangleq$  Zweirohrbetrieb

# EINROHR-MITTELANSCHLUSS- ARMATUR BEDIENUNG THERMOSTATREGLER

## TEMPERATUREINSTELLUNG



## THERMOSTATREGLER SPERREN / ENTPERREN



## ENERGIESPAREND HEIZEN

